



この度は「折りたたみ式ベビールーム」をお買上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法、注意事項など
をご理解いただき、また、お守りいただきますようお願い申し上げます。取扱説明書はお読
みいただいた後は、いつでも取り出せるところに保管してください。

1. 安全にご使用いただくためのご注意 (ご使用いただけるお子様 対象年齢：5カ月～3歳頃まで)

⚠ 警告 守らなければ重大事故につながる恐れがあります


1. 必ず保護者のもとで遊ばせ、お子様の行動には十分注意を払ってください。
2. 平らな安定した場所に置いてご使用ください。
3. 組立・おりたたみの際に手や指など挟まないようご注意ください。
4. 本体に乗ったりもたれかかったりしないでください。
5. お子様パネルの隙間・パネルの棧の間に手や足を突っ込まないようにご注意ください。
6. 火気や暖房器具のそばに置かないでください。本品が変形する恐れがあります。
7. 小さな部品・ネジ等をお子様飲み込んだりしないよう十分ご注意ください。
8. ベビールームの中に踏み台となるようなものを置かないでください。
9. パネルに紐等危険となるものを取り付けしないでください。
10. ご使用前に破損箇所や緩んでいる部分がないかを確認してください。もしそのような部分がある場合は使用を中止してください。
11. ベビールームの中に、歩くのに不安定になるような厚みのあるマットレスや布団等は敷かないでください。お子様が転倒し、パネルに衝突する原因になります。
12. 階段の近くや段差のある場所では使用しないでください。また衝立としての使用はしないでください。
13. 扉パネルの下の窓にお子様顔などを突っ込まないようにご注意ください。
14. 業務用・団体用では使用しないでください。

2. 部品明細



3. 組み立て方




- ①各パネルの下方にある突起部分にパネル用すべり止めを取り付けてください。



- ②それぞれのパネルのコーナー部分に上部には上部ジョイント、下部には下部ジョイントを取りつけ、図のように連結してください。


上部ジョイント

下部ジョイント




4. 上部ジョイントの固定方法

上部ジョイントの頭部分を ON の方向（時計回り）に回すとロックが掛かりジョイントが回転しにくく、抜けにくくなります。
 LOCK の方向（反時計回り）に回すとロックが解除され、回転しやすくなり、ジョイントを抜くことができます。







5. 扉のロックについて

扉を開く時は下図のロックボタンを右に引きながら扉を開いてください。
 扉を締めるときもロックボタンを押しながら扉を閉じると、バネの作用で自動でロックが掛かりますが、カチッと音が鳴り確実にロックが掛かっていることを確認してください。




6. 組み立て例




使用しないパネルやジョイントは大切に保管してください。

7. 折りたたみ方



本製品は使用しないときには、小さく折りたたむことができます。



上部ジョイントの頭部分を LOCK にしてから、図のようにサイドパネルを交互に折りたたんでください。
 ※ドアパネルとプレイパネルの位置にご注意ください。
 ※サイドパネル 6 枚使用の長方形の横方向の折りたたみできません。

※各ジョイントは安全のため、しっかりと固定され抜けにくくしてあります。

分解するときは手や指をケガしないよう十分ご注意ください。特に下部ジョイントを外す場合は隙間にマイナスドライバーを差し込み部品にキズを付けないよう注意し、コジながら抜いてください。