



組立式

# バスケット & サッカー ゴール

## 取扱説明書

この説明書は永くご使用いただくために、読んだ後は大切に保管してください

この度は「組立式 バスケット & サッカー ゴール」をお買上げ賜り、誠にありがとうございます。



「組立式 バスケット & サッカー ゴール」はお子様の発育に伴い、バスケットやサッカーなどの遊びを通じて、お子様の基礎体力向上や、情操教育の一助としてお役にたてることのできる商品と自負しています。

当社ではお子様のお健やかな成長を願って、きめ細かな心くばりによる設計、製品作りに取り組んでいます。お子様のお健やかな成長をお祈りするとともに、当製品を永くご愛用賜りますようお願い申し上げます。


## 1. ご使用上のご注意

- バスケット&サッカーゴールを置く場所は水平で平らな所に設置してください。
- 室内用としてご使用されることをお勧めします。
- 樹脂製のため熱や火に弱いという性質があります。ストーブや火気の近くに設置しないようご注意ください。
- 使用しているうちに結合部分にゆれが生じる場合があります。定期的に点検・締め直しをお願いします。
- バスケットのリングや柱にぶらさがったりよじ登ったりさせないでください。
- バスケットリングにお子様顔が突っ込んだりしないよう十分ご注意ください。リングに首が引っ掛かったりすると、窒息の危険があります。
- 小さな部品があります。お子様が誤って口に入れたり、飲み込んだりしないようご注意ください。
- ネットに手指や足を引っ掛けないようご注意ください。
- 製品に強い衝撃を与えたり、ぶついたりしないでください。部品の破損でケガをする恐れがあります。
- 商品に灯油や殺虫剤などがかからないようご注意ください。
- 長時間直射日光にあたる場所に放置しないでください。部品の劣化や変色の原因となります。


## 2. 部品の名称・明細




### 3. 組み立て方




1. サッカーゴールに前脚2個と後脚を差し込み樹脂ナットで固定してください。




2. サッカーゴールに支柱を支柱固定ボルトと樹脂ナットで固定してください。



3. バスケットリングを支柱に差し込みバックボードと一緒に固定してください。



4. 図のようにバスケットリングにバスケットネットを取り付けてください。



5. ゴールネットをネット用フックを用いて取り付けてください。

